Обозначения

Условно-графическое обозначение	Наименование	Цифро-буквенное обозначение	Тип
	Прибор приемно-контрольный охранно-пожарный	ARKx	Сигнал-20П SMD
	Пульт контроля и управления	ARUx	С2000М
	Персональный компьютер	ПКx	Персональный компьютер
	Преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой	ПИx	С2000-ПИ
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный	xBTHz.y	ИП-212-3СУ
	Извещатель пожарный дымовой оптико-электронный (Крепление пластиковое под ИП-212-3СУ в подвесной потолок)	xBTHz.y	ИП-212-3СУ
	Извещатель пожарный дымовой линейный, блок излучателя	xBTHIz.y	ИПДЛ-Д-II/4р
	Извещатель пожарный дымовой линейный, блок приемника	xBTHRz.y	ИПДЛ-Д-II/4р
	Извещатель пожарный ручной электроконтактный	xBTMz.y	ИПР-3СУ
	Извещатель пожарный тепловой максимальный	xBTKz.y	ИП-101-1А
	Устройство контроля шлейфа	xZCz	УКШ-А
	Источник бесперебойного питания	UZ1, UZ3-UZ6	РИП-12 (исп. 01)
	Источник бесперебойного питания	UZ2	Back-UPS ES 525
	Блок сигнально-пусковой	СП1.x	С2000-СП1
	Устройство коммутационное	SCx	УК-ВК/01
	Линия шлейфа сигнализации	КСВЭВ 2х0,5	КСВЭВ 2х0,5
	Линия интерфейса RS-485	RS-485 / UTP-5e 4х2х0,52	UTP-5e 4х2х0,52
	Линия питания ~220В	ПВС 3х1,5	ПВС 3х1,5
	Линия питания ±12В	ШВВП 2х0,75	ШВВП 2х0,75
	Монтаж кабеля в элекрокоробе 10х20		

Расшифровка цифро-буквенных обозначений

ARKx, *где* ARK – *буквенный код прибора приемно-контрольного охранно-пожарного*, x – *номер прибора в системе.*

ARUx, *где* ARU – *буквенный код пульта контроля и управления*, x – *номер прибора в системе.*

ПКx, *где* ПК – *буквенный код персонального компьтера*, x – *номер прибора в системе.*

ПИx, *где* ПИ – *буквенный код преобразователь интерфейсов RS-232/RS-485, повторитель интерфейса RS-485 с гальванической развязкой*, x – *номер прибора в системе.*

xBTHz.y, *где* x – *номер прибора приемно-контрольного охранно-пожарного,* BTH – *буквенный код извещателя пожарного дымового оптико-электронный,* z – *номер шлейфа пожарной сигнализации,* y – *номер извещателя в шлейфе.*

BTHI – *буквенный код извещателя пожарного дымового линейного, блока излучателя.*

BTHR – *буквенный код извещателя пожарного дымового линейного, блока приемника.*

BTM – *буквенный код извещателя пожарного ручного электроконтактного.*

xZCz, *где* x – *номер прибора приемно-контрольного охранно-пожарного,* ZC – *буквенный код устройства контроля шлейфа,* z – *номер шлейфа пожарной сигнализации.*

UZ1...UZ6, *где* UZ – *буквенный код источника бесперебойного питания,* 1...6 – *номер прибора в системе.*

SCx, *где* SC – *буквенный код устройства коммутационного,* x – *номер прибора в системе.*

СП1.x – *буквенный код блока сигнально-пускового,* x – *номер прибора в системе.*

Согласовано

Взам. инв.№

Подпись и дата

Инв.№ подл.

Изм.	Кол.	Лист	№ Док.	Подпись	Дата	02-2010/02-АПС	Лист 2