


План чердака



Примечания :

- 1. В неэксплоатационном помещении установить противопожарный клапан КИОП-1.
- 2. Все вытяжные каналы естественной вентиляции необходимо восстановить и присоединить промышленным пылесосом. Воссстановить кирпичный короб на чердаке (см. чертежи марки АС).
- 3. Провести верфикировку упрочнить по месту, чтобы не задевать существующую строительную систему.

Согласовано			

Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №

ИЖ-4/29.08-08											
Копированный проект с/объекта здания №19 Тонисова № 6 по ул. Фабричной, в/номер 1,4,11 в/коридором ранее з/в/м											
Исх.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Описание и выполнение с/объекта здания (номер, А/И)						
Удостоверенный											
Т/И											
Ведомость					План чердака (номер)						
Чертежи											