







Схема усиления проема ПР5



1



Спецификация изделий на проем.

Марка поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Масса кг,ед.	Примечание,
Сборочные единицы:					
1	ГОСТ 8509-89*	L75x5 L=2180	4	12,65	
2	ГОСТ 8509-89*	L75x5 ГОСТ 8509-89* L=1060	4	6,15	
3	ГОСТ 19903-74*	Пластина 70x300x5	9	0,83	
4	ГОСТ 19903-74*	Пластина 200x420x8,	2	5,28	
5	ГОСТ 8509-89*	L75x5 L=300	2	1,74	

Указания по усилению проемов.

1. Установить обрамление из уголков по краям стен проемов. Приварить к уголкам полосовую сталь с шагом 500 мм.
2. Приварить к металлическим конструкциям сетку "Рабица" и оштукатурить раствором М100.
3. Общие указания см. лист 1.3
4. Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75\*. Высоту катета шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей. После сварки швы зачистить от окалины.
5. После проведения сварочных работ все детали окрасить эмалью ПФ-115 по грунтовке ГФ-020.

\* размер уточняется по месту

09-2008-АС					
Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н					
ИЗМ.	КОЛ.УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА
ГИП	Теплинская				
Инженер	Потапова				
Разработал	Теплинский				
Здание школы				СТADIЯ	ЛИСТ
РП				34	ЛИСТОВ
Схема усиления проема ПР5.				ООО "Спецтранс-Строй"	

КОПИРОВАЛ

СОГЛАСОВАНО

Е.зам. инв.Н

Получен и расшит

Инв.Н подг.