



СПЕЦИФИКАЦИЯ ЭЛЕМЕНТОВ

МАРКА ПОЗ.	ОБОЗНАЧЕНИЕ	НАИМЕНОВАНИЕ	КОЛ. ШТ.	МАССА ЕД. КГ	ПРИМЕЧАНИЕ
1	ГОСТ 8240-97	[14 L=1510	2	21,60	
2	ГОСТ 7798-70	БОЛТ Ф16 L=350	5		
3	ГОСТ 5915-70	ГАЙКА М16	10		
	ГОСТ24454-80*Е	Стойка ф150 L=3600*	3		
	ГОСТ24454-80*Е	Подкладка 25х200 L=500	3		
	ГОСТ24454-80*Е	Клинья	6		0,05м3

Порядок производства работ при устройстве отверстия

1. Перед устройством отверстия установить под площадку лестницы временные деревянные стойки Ф150мм на встречных деревянных клиньях 2шт.

Указания по монтажу проема

- Общие указания см. лист 1.3
- Выполнить с одной стороны горизонтальную штрабу при помощи алмазных дисков. Вывернуть поверхность цементным раствором, установить швеллер с просверленными отверстиями под болты и закрепить металлическими клиновидными пластинами.
- Выполнить с другой стороны горизонтальную штрабу; по отверстиям в швеллере просверлить отверстия в стене и во втором швеллере и установить его на цементный раствор М100.
- Стянуть болтами швеллеры до выпрессовывания раствора в щели, затереть раствор, заполнив все швы между кладкой и швеллером.
- После схватывания раствора по проектным размерам, с применением алмазных дисков вырезать отверстие.
- Установить обрамление из уголков по краям стен проемов. Приварить к уголкам полосовую сталь с шагом 500 мм.
- Приварить к металлическим конструкциям сетку "Рабица" и оштукатурить раствором М100.
- Сварку производить электродами Э42 по ГОСТ 9467-75*. Высоту катета шва принять по наименьшей толщине свариваемых деталей.

* размер уточняется по месту

						09-2008-АС
						Капитальный ремонт МОУ "СОШ № 60", расположенной по адресу: г. Пермь ул. Лодыгина, 14, Свердловский р-н
ИЗМ.	КОЛ. УЧ.	ЛИСТ	№ ДОК.	ПОДПИСЬ	ДАТА	
ГИП		Теплинская				Здание школы
Инженер		Потапова				РП
Разработал		Теплинский				82
						Устройство проема в существующей стене по оси Д
						ПР9
						ООО "Спецтранс-Строй"