



СОГЛАСОВАНО:			



Примечание: ВУ и ВД от водозачистного оборудования к
1. монтаж трубопроводов ВУ и ВД от стерилизаторов и моечных машин выполнят одновременно с
монтажом оборудования
2. Подвод труб ВУ и ВД под потолком выполнять не ближе 100 мм к стенам и
потолкам, и друг от друга



копудор

[illegible]