



Отметка низа или лотка трубы	
Проектная отметка земли	
Натурная отметка земли	
Обозначение трубы и тип изоляции	
Основание	
Длина	Уклон %
Расстояние	
Номер колодца, точки учла подбора	

-3,250	-3,300	-3,430
Труба полипропиленовая Ш160х10,5 "Промд" ТУ 2248-001-76167990-2005		
Естественное с подсыпкой из песка l=100мм присыпка песком l=300мм		
16,4	80	
16,40		
КЗ	КЗ200ш	

1. После завершения работ восстановить отсыпку. Газон восстановить.
2. Проход труб через стенки колодца выполнять в гильзах (Ду=100) с заделкой межгильзового пространства паклей, пропитанной в жидком полиизобутилене и асбестоцементным раствором.
4. В местах раскопки котлованов под колодцы выполнять основание из песка толщиной 100 мм.
5. При прокладке трубы "Трапа" уплотнить основание из песка толщиной 100 мм и обратную засыпку песком на 0,3 м над верхом трубы с ручным уплотнением и выше с послойным механическим уплотнением (степень уплотнения 0,95).
6. За отметку 0.000 принята отметка пола первого этажа.

							2011/12-08-ВК
							Капитальный ремонт: устройство помещений ЦСО по адресу: г. Пермь, ул. Кузбашева, д. 111, для проведения в соответствии с требованиями СНиП
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата		МУЗ "ГКП N5" по адресу г. Пермь, ул. Кузбашева, 111
Разработал	Сочнева Н.С						
							Профиль септа КЗ
							000 "ТГВ-Альянс"