



Экспликация помещений

НОМЕР ПОМЕЩЕНИЯ	НАИМЕНОВАНИЕ
24	
25	
26	
30	
31	
32	
56	
57	

1. Общие указания и условные обозначения см. лист ВК-1.
2. Для присоединения к стояку отводных трубопроводов и на сетях под потолком следует принимать косые тройники.
3. Трубопроводы проложить с уклоном к выпуску: $\phi 50 - 0,03$; $\phi 100 - 0,02$
3. Канализационный трубопровод проложить ниже трубопроводов водоснабжения.
4. Подсоединение к существующим стоякам и выпуску выполнить по месту
5. Места прохода стояков через перекрытия должны быть заделаны цементным раствором на всю толщину перекрытия. Участок стояка выше перекрытия на 8-10 см (до горизонтальной отводного трубопровода) следует защитить цементным раствором толщиной 2-3 см. Перед заделкой стояка раствором трубы следует обернуть рулонным гидроизоляционным материалом без зазора.
6. На опусках в подвал установить прочистки.

									Капитальный ремонт: устройство помещений ЦСО по адресу: г. Пермь, ул. Кудышевца, д. 111, для приведения в соответствие с требованиями СНиП			
Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата				МУЗ "ГКП N5" по адресу г. Пермь, ул. Кудышевца, 111			
Разработал		Сочнева Н.С							План 1 этажа с сетями К1		000 "ТГВ-Альянс"	

Н. контр.