



1. Общие указания и условные обозначения см. лист ВК-1.
2. Трубы уложить с уклоном 0,002 к стояку и опускам
3. Трубопроводы водопровода положить выше канализации. Магистральные трубопроводы проложить под потолком.
4. Подводки к санитарно-техническим приборам выполнить для труб В1 – $\varnothing 20 \times 3,4$; В1.1 – $\varnothing 20 \times 3,4$; ТЗ – $\varnothing 20 \times 2,8$.
- Подсоединение к существующим стоякам и магистральям выполнить по месту.
5. Трубопроводы горячей воды до опусков к санитарно-техническим приборам и оборудованию теплоизолировать трубками “Энергофлекс” толщиной 13мм.
6. Минимальные расстояния при горизонтальной прокладке трубопроводов составлять:
 - $\varnothing 20 - 600\text{мм}$ В1, В1.1 (500мм ТЗ);
 - $\varnothing 25 - 750\text{мм}$ В1, В1.1 (600мм ТЗ);
 - $\varnothing 32 - 900\text{мм}$ В1, В1.1 (700мм ТЗ);
 - $\varnothing 40 - 1050\text{мм}$ В1, В1.1 (800мм ТЗ).
7. В местах прохода через строительные конструкции полипропиленовые трубы прокладываются в стальных футлярах, концы которых должны выступать на 20–30мм из пересекаемой поверхности. Зазор между трубопроводом и футляром 10–20мм.
8. Запорная и водоразборная арматура устанавливается с необходимыми креплениями к строительным конструкциям.

[illegible]