


План подвала



Примечание:
Трубопровод ГВС прокладывается под потолком на вновь монтируемых опорах.
Наружные поверхности трубопроводов должны быть теплоизолированы.
Кабельная трасса прокладывается под потолком в лотке ЛП150.

Согласовано

Инд. № подл. Подп. и дата. Взам. инд. №

						ТПК.0012.02			
						г. Пермь, ул. Куйбышева, 111			
Изм.	Колыч	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Узел приготовления горячей воды	Стадия	Лист	Листов
Чертил	Аликин							12	14
Разраб.	Затеев					Схема трубопроводов и кабельных трасс	"ТД"Теплоприборкомплект"		
Утв.	Злобин								

Формат А3